

Gebruiksaanwijzing:

1. Was alle afwerkingen of wasverzachter voor gebruik uit.
2. De verf kan worden aangebracht met een kwast, spatel of schuimroller. Breng een rijke laag aan om het best mogelijke metallic effect te verkrijgen. Het uiterlijk van de kleuren verandert afhankelijk van de stofkleur en de dikte van de verf. Droogtijd ca. 6 uur, afhankelijk van de dikte van de verf.
3. Fixeren: na het drogen 3 minuten strijken met een dunne doek op katoenstand (voor grotere ontwerpen 3 minuten op elk 30 x 30 cm-gedeelte) of fixeren in een voorverwarmde oven (8 min./150 ° C). Controleer eerst de hittebestendigheid van het verfoppervlak! Daarna wasbaar tot 40 ° C. Binnenstebuiten wassen en strijken.

TIPS & TRUUKS

Afwerking verwijderen / textiel voorwassen

Voor het schilderen moet nieuw textiel minstens één keer worden gewassen zonder wasverzachter. Stoffen afwerkingen en conditioners voorkomen dat de vezel de verf opneemt. Kleurechtheid na fixatie kan in dit geval niet worden gegarandeerd.

De speciale effectkleuren toepassen

De speciale effectkleuren kunnen worden aangebracht met kwasten, stippelborstels, palletmessen en foamrollers. Zorg ervoor dat u voor Textile Glitter een zeer zachte borstel met synthetische haren gebruikt.

Dubbellaags textiel

Plaats bij het schilderen van dubbellaags textiel (T-shirts of kussenslopen) altijd een stuk karton tussen de stoflagen om te voorkomen dat de verf erdoorheen sijpelt. Dit maakt het schilderen op stof ook gemakkelijker, vooral voor kinderen.

Textielverf fixeren

Exacte en grondige fixatie van de kleurstof is absoluut vereist voor het verkrijgen van permanente textielontwerpen.

Bevestigingscombinaties (voering / textielkleuren)

Combinaties van textielverven uit een pot en uit een Liner op textiel kunnen het beste 8 minuten in de oven worden gefixeerd op 150 ° C.

Geschikt textiel

Marabu-textielverven kunnen worden gebruikt om te schilderen op alle soorten textiel (vrij van afwerkingen en wasmiddelen) van katoen, linnen, jute, zijde en gemengde weefsels tot max. 20% kunstmatige vezels. Niet gebruiken op gebreid materiaal, aangezien dit niet kan worden gefixeerd om wasbaar te zijn.

Nooit meer glijden met Marabu Fix-it!

Stoffen glijden niet weg als de ondergrond, bijvoorbeeld karton, wordt bespoten met Marabu Fix-it. De doorzichtige lijmspray is verwijderbaar en laat geen residu achter.

Voldoende toepassing van Glitter en Metallic

Breng altijd een voldoende dikke laag Glitter en Metallic textielverven aan, zodat de effectverven zich optimaal kunnen hechten aan de stof om een glinsterende of sprankelende uitstraling te krijgen.

Drogen alvorens te fixeren

Geverfd textiel mag pas worden vastgemaakt als de verf volledig is opgedroogd. Indien mogelijk een nacht laten drogen.

Wassen van geverfd textiel

Was geverfd textiel altijd binnenstebuiten en gebruik een mild wasmiddel. Plaats nooit een heet strijkijzer rechtstreeks op het geverfde gebied. Strijk van achter of door een doek.

T-shirts schilderen

Schuif bij het schilderen van T-shirts gewoon een stuk karton onder de stof om te voorkomen dat de verf door de lagen sijpelt.